

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Skyddsanvisningar

Observera!

I vissa länder kan du behöva tillstånd när du vill sätta upp ett förrådstält eller lagertält av en viss storlek – normalt sett större än 50 m². Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och att se till att förrådstältet är korrekt monterat enligt den medföljande manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla delar enligt instruktionerna och fäster förrådstältet/lagertältet med medföljande markpinnar eller liknande utrustning. Hoppa inte över några delar eller några steg.

Väderförhållande och säkerhetspaket

Sätt aldrig upp ett förrådstält/lagertält i dåligt väder eller när det blåser. Kontrollera väderprognosen innan du börjar bygga upp strukturen. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att förrådstältet/lagertältet är säkert säkrat eller nedtaget så att strukturen inte kan orsaka skador på personer, byggnader och mer.

Använd stormlinor och markpinnar – som våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen oavsett om den ska användas under en kort eller lång period. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan antändas, inuti eller nära tältet. Stanna aldrig inne i förrådstältet/lagertältet under extrema väderförhållanden!

Förrådstält och lagertält är tillfälliga strukturer

Alla våra förrådstält och lagertält är tillfälliga strukturer avsedda endast för mellanlagring. Kort sagt, de är starka och robusta strukturer som kommer att ge skydd åt dina lagrade saker, men våra lagertält är inte permanenta byggnader, så det är upp till dig att säkra strukturen och regelbundet se till att strukturen är säker och i gott skick.

Garanti

Se till att ditt förrådstält/lagertält täcks av din hemförsäkring eller liknande.

Var uppmärksam på snö och regn

Vid snö ska du alltid ta bort snö från strukturens tak regelbundet för att förhindra att snö byggs upp på taket eftersom tung snö kan orsaka att förrådstältet/lagertältet faller ihop.

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå förrådstältet/lagertältet. Tunga vattenpölar kan orsaka att förrådstältet/lagertältet kollapsar. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas ovanpå tältet genom att hålla överdraget ådraget hela tiden och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget är utsträckt ordentligt över ramen hela tiden.

Kondens inuti ditt förrådstält/lagertält

Du kan uppleva kondens inuti ditt förrådstält/lagertält. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller kondens uppstår utanför och inuti ett förrådstält/lagertält. Detta är normalt och betyder inte att tältet läcker.

Packa inte upp eller packa om ditt förrådstält/lagertält i temperaturer under noll eftersom det kan orsaka att överdragsmaterialet får en reva i sig eller går sönder. Om du måste arbeta med förrådstältet/lagertältet i minusgrader måste du packa tältet inomhus. Du måste också se till att tältet är helt torrt innan du faller ihop det, annars riskerar du att mögel utvecklas medan tältet förvaras.

Information kring garanti

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage undantaget, i enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte för skada som orsakats av olycka, missbruk eller modifiering av produkten. Om du någon gång behöver rengöra överdraget på ditt förrådstält/lagertält, använd bara ett mildt tvättmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag.

Besök dancovershop.com för information om garantin.

Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.