

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Skyddsanvisningar

OBS!

I vissa länder kan du behöva tillstånd när du vill sätta upp ett tält av en viss storlek – vanligtvis större än 50 m². Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och se till att tältet monteras korrekt enligt den bifogade manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla delarna enligt instruktionerna och fäster partytältet med medföljande markpinnar eller liknande utrustning. Hoppa inte över några delar eller några steg.

Väderförhållanden och säkerhetspaket

Sätt aldrig upp ett tält i dåligt väder eller när det är blåsigt. Kontrollera väderprognosen innan du sätter upp tältet – och för dagarna då tältet kommer att stå på plats. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att tältet har säkrats på ett bra sätt eller att det tas ner så att strukturen inte kan skada personer, byggnader och mer.

Använd stormlinor och markpinnar – våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen – även om väderprognosen lovar lugnt väder. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan antändas inuti eller nära tältet. Befinn dig aldrig inne i tältet under extrema väderförhållanden!

Partytält är tillfälliga strukturer

Alla våra tält och partytält är tillfälliga strukturer avsedda för fester och andra evenemang och är endast avsedda för tillfällig användning. Kort sagt, de är gjorda för att användas några dagar i taget innan de tas isär.

Antalet gäster inuti ett partytält

I vår butik har vi angett antalet gäster du kan ha i var och en av våra partytält. Det kommer att finnas två nummer för varje tält – ett för stående gäster och ett för sittande gäster. Överskrid inte dessa rekommendationer, annars riskerar du dina gästers hälsa om en brand eller annan farlig situation skulle uppstå. Som en tumregel kan du ha 1 stående gäst per 0,75 m² och 1 sittande gäst per 1 m². Kom ihåg att göra plats för en buffé och göra plats mellan borden så att alla snabbt kan komma ut i nödsituationer. Se till att ingenting står i vägen för dörrarna!

Försäkring

Se till att kontrollera om ditt tält täcks av din hemförsäkring eller liknande.

Observera vid snö och regn

Vid snö ska du alltid ta bort snö från taket på strukturen regelbundet för att förhindra att snö byggs upp på taket då tung snö kan orsaka att tältet kollapsar.

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå tältet. Tunga vattenpölar kan orsaka att tältet kollapsar. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas på toppen av tältet genom att alltid hålla överdraget sträckt och ta bort vatten om det ändå skulle samlas ovanpå tältet. Se till att avdraget sträcker sig ordentligt över ramen hela tiden.

Kondens inuti ditt partytält

Du kan uppleva kondens inne i ditt partytält. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller kondens bildas utanpå och inuti ett partytält. Detta är normalt och betyder inte att partytältet läcker.

Packa inte upp eller om ditt tält vid temperaturer under noll eftersom det kan orsaka att täckmaterialet går sönder eller skadas. Om du måste arbeta med tältet i minusgrader måste du packa ihop tältet inomhus. Du måste också se till att partytältet är helt torrt innan du fäller ihop det, annars riskerar du att mögel bildas medan tältet ligger lagrat.

Information kring garanti

Dancover-garanti gäller endast för normal användning av produkten, med undantag för normalt slitage, i enlighet med skriftlig bruksanvisning eller manual. Garantin gäller inte skador orsakade av olycka, missbruk eller modifiering av produkten. Om du behöver rengöra ditt tälts överdrag någon gång använder du bara ett mildt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag.

Besök dancovershop.com för information om garanti.

Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.