






Manual
til
Pergola Gazebo San Fernando
3x3m, 4x3m og 4x4m

294Lx294W cm
116"x116"











394Lx294W cm
155"x116"

394Lx394W cm
155"x155"





B

①	 x2 ø6	⑨	 x22+(2) ø6	⑰	 x12 ø10x50	Ⓐ	 x3
②	 x2 M6x8	⑩	 x4 16 ø6x16	⑱	 x12 M8	Ⓑ	 x1
③	 x4 M6x10	⑪	 x4 M6	⑲	 x4	Ⓒ	 x1
④	 x4 M6x12	⑫	 x4 M8x110	⑳	 x4	Ⓓ	 x1
⑤	 x4 M6x16	⑬	 x16+(2) ø8	㉑	 x2	Ⓔ	 x1
⑥	 x4 M6x20	⑭	 x16+(2) M6x14	㉒	 x1	Ⓕ	 x1
⑦	 x4 M6x30	⑮	 x32+(2)	㉓	 x1	Ⓖ	 x1
⑧	 x4 M6x40	⑯	 x12 M8x75	㉔	 x8	Ⓗ	 x1
				㉕	 x1		

Ⓔ

×1



Ⓕ


×1

ⒾⓅ


×4


brug materiale





2 ×1	②0 ×2	⑥ ×4	⑨ ×4	⑭ ×16
brug materiale				






4 x1

A x2

12 x2

13 x2




brug materiale



5 ×1




G ×1

brug materiale





6 ×1	⑧ ×4	⑪ ×4	⑨ ×8
-------------	------	------	------

brug materiale



7 ×1	②② ×1	②③ ×1	③ ×4	④ ×4	⑨ ×4
-------------	-------	-------	------	------	------

brug materiale



8

x1

H

x1


5

x4

10


x4

brug materiale

**5****10****G**



indeni

X4







10	x1	24	x16	15	x32
----	----	----	-----	----	-----

brug materiale





11	x1	①⑥	x12	①⑦	x12	①⑧	x12	①③	x12
-----------	----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

brug materiale







X4




X1


Klar



Kode-knap



Motorknap



!!

Supplerende noter:

Langt tryk 7 sekunder **Kode-knap**
for at slette alle sæt koder.

TRIN 1

Kode-knap × 1 sekund → **Op-knap** × 1

TRIN 2

Ⓐ BEVÆGELSE: — **Stoftag lukke**

→ Tryk på **Op-knap**
indtil taget er helt lukket

! Bemærk:

Indstilling kan justeres
ved at trykke **Op-knap** **Ned-knap**

→ **Stop-knap** × 1 → **S1-knap** × 2

Ⓑ BEVÆGELSE: — **Stoftag lukke**



→ Tryk på **Ned-knap**
indtil taget er helt lukket

! Bemærk:

Indstilling kan justeres
ved at trykke **Op-knap** **Ned-knap**



→ **Stop-knap** × 1 → **S1-knap** × 2

ÅBEN



ned

LUKKET



op

Contact information

Austria



Belgium



Croatia



Denmark



Estonia



Finland



France



Germany



Ireland



Italy



Latvia



Lithuania



Nederland



Norway



Poland



Portugal



Spain



Sweden



Switzerland



UK

